

Instrukcja wyszukiwania kanałów AZART dla Mieszkańców

Dotyczy: Strojenia telewizorów w celu odbioru telewizji w zbiorczej instalacji AZART (Sygnał Vectra)

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że sygnał telewizyjny w naszej instalacji zbiorczej (AZART) dostarczany jest przez operatora kablowego **Vectra**. Aby odbierać dostępne cyfrowe kanały telewizyjne, należy dokonać ponownego, automatycznego wyszukiwania programów w swoim telewizorze.

Poniżej przedstawiamy uproszczoną instrukcję krok po kroku. W zależności od marki posiadanego telewizora (Samsung, LG, Philips, Sony itp.) nazwy opcji w menu mogą się różnić, ale schemat postępowania jest taki sam.



Instrukcja programowania telewizora

1. **Sprawdzenie kabla:** Upewnij się, że kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do gniazda (rozgałęźnika) oraz do wejścia antenowego w telewizorze (opisanego jako RF IN, ANTENOWE lub CABLE). Włącz telewizor.
2. **Wejście do Menu:** Naciśnij na pilocie przycisk **MENU**, **SETTINGS**, ikonę **Ustawień (koło zębate)** lub ikona **Home (Dom)**.
3. **Wybór zakładki kanałów:** Znajdź i wybierz sekcję odpowiedzialną za kanały i strojenie. Może się ona nazywać: *Ustawienia kanałów*, *Nadawanie*, *Konfiguracja* lub *Instalacja*.
4. **Uruchomienie Wyszukiwania:** Wybierz opcję **Strojenie automatyczne** lub **Automatyczne wyszukiwanie kanałów**.
5. **Wybór źródła sygnału (KABEL):** To najważniejszy krok! Telewizor zapyta o źródło sygnału. Wybierz opcję **KABEL** (lub DVB-C / Telewizja Kablowa).
UWAGA: Nie wybieraj opcji "Antena" ani "Naziemna" (DVB-T) – sygnał AZART pochodzi z sieci kablowej.
6. **Wybór trybu wyszukiwania (PEŁNE):** Jeśli telewizor zapyta o tryb lub rodzaj szukania, wybierz opcję **PEŁNE** (lub Wyszukiwanie pełne / Inni operatorzy). Zaznacz również, aby szukać kanałów **Cyfrowych**.
7. **Rozpoczęcie strojenia:** Zatwierdź proces przyciskiem **START**, **SZUKAJ**, **DALEJ** lub **OK**. Proces wyszukiwania w trybie Pełnym jest dokładny i może potrwać od kilku do kilkunastu minut. Po jego zakończeniu telewizor automatycznie zapisze listę niekodowanych kanałów.



Przydatne wskazówki dla lokatorów

- **Brak potrzeby dekodera:** Do odbioru sygnału AZART z sieci Vectra nie jest potrzebny żaden zewnętrzny dekodery ani karta od operatora. Kanały są odkodowane i telewizor odbiera je bezpośrednio z gniazda ściennego (wymagany jest jedynie wbudowany tuner DVB-C, który posiada praktycznie każdy telewizor wyprodukowany w ciągu ostatnich kilkunastu lat).
- **Problem z brakiem kanałów?** Jeśli po wyszukiwaniu lista jest pusta, upewnij się, czy w punkcie 5 na pewno wybrano opcję *Kabel/DVB-C* zamiast Anteny.
- **Stare telewizory:** Posiadacze bardzo starych odbiorników (kineskopowych lub

pierwszych generacji LCD bez wbudowanego tunera DVB-C z obsługą MPEG-4) mogą potrzebować zewnętrznego dekodera kablowego DVB-C, aby poprawnie odebrać sygnał cyfrowy.

Pomoc zaawansowana (gdy tryb automatyczny nie znajduje kanałów)

W rzadkich przypadkach niektóre modele telewizorów mogą wymagać ręcznego wpisania parametrów początkowych sieci Vectra zamiast trybu automatycznego. Jeśli tryb pełny nie zadziałał, należy przy ponownym strojeniu wybrać tryb ręczny lub wpisać poniższe dane startowe:

Parametr sieciowy	Wartość do wpisania
Częstotliwość (początkowa)	666 MHz (lub 666000 kHz)
Symbol Rate (Prędkość)	6875 kSym/s (lub ks/s)
Modulacja	256 QAM
Identyfikator sieci (ID sieci)	Auto / Automatyczny
